CODES PANNES

001 Débit d'air
004 Filtres, Encrassées
005 Filtres, Absents
011 Résistances électriques
012 Sur-Température, Soufflage
013 Sous-Température, ambiance
014 Rampe gaz, 1
015 Rampe gaz, 2
022 Sous-Température, Soufflage
023 Sur-Température, Ambiance
031 Humidificateur
032 Sous-Humidité, Ambiance
033 Sur-Humidité, Ambiance
041 Pompe
070 Carte Horloge
071 BE50
081 Sonde de Température, Ambiance
082 Capteur d'Humidité, Ambiance
083 Sonde de Température, Extérieure
084 Capteur d'Humidité, Extérieure
085 Sonde de Température, soufflage
086 Circuit 1, Sonde de Température, Sortie condenseur à Eau
087 Circuit 2, Sonde de Température, Sortie condenseur à Eau
088 Sonde de Température, Reprise ou Mélanger
091 Ventilateur de traitement
092 Circuit 1, Ventilateur Condenseur
093 Circuit 2, Ventilateur Condenseur
094 Circuit 3, Ventilateur Condenseur
095 Circuit 4, Ventilateur Condenseur
096 Sous-Température, Condenseur à Eau
097 Sur-Température, Condenseur à Eau
098 Débit, Condenseur à Eau
099 Détection de fumée
111 Circuit 1, Sonde ou Capteur
115 Circuit 1, Haute pression ou protection électrique
117 Circuit 1, Base pression
121 Circuit 2, Sonde ou Capteur
125 Circuit 2, Haute pression ou protection électrique
127 Circuit 2, Base pression
131 Circuit 3, Sonde ou Capteur
135 Circuit 3, Haute pression ou protection électrique
137 Circuit 3, Base pression
141 Circuit 4, Sonde ou Capteur
145 Circuit 4, Haute pression ou protection électrique
147 Circuit 4, Base pression